



Произведите предварительную сборку элементов и соединение всех узлов, как показано на иллюстрациях (рис. 1, 2, 3, 4).

 Не затягивайте болтовые соединения (рис. 2, 3) – это затруднит правильное позиционирование каркаса на изделии.

Расположите собранную конструкцию на дне ванны в геометрическом центре.

Проверьте:

- Продольные профили каркаса не выходят за габариты подложки ванны;
- Поперечные профили каркаса также не выходят за габариты ванны;
- Вертикальные шпильки с прикрученными опорами, попадают в зону закладного элемента под бортом ванны.

 Используйте только, входящую в комплект сборочную фурнитуру.
Не вкручивайте саморезы в места, где нет закладных элементов.

Прикрутите продольные профили к закладному элементу на дне ванны (рис. 5). После этого затяните все болтовые крепления, соединяющие между собой профили каркаса (рис. 2, 3). Выровняйте вертикальные шпильки и закрутите их опоры в закладные элементы в углах ванны. Выкручивая гайки, поднимите их под поперечные профили каркаса, с обратной стороны произведите затяжку крепления (рис. 4).

Произведите регулировку ножек ванны с учётом размера экрана, для этого выкрутите все ножки на необходимую высоту. Проверьте их положение между собой с помощью уровня.

 Рекомендуется оставлять зазор между полом и экраном в 10-15мм.

Переверните ванну и разместите её в месте предполагаемой установки.

Проверьте:

- Борта изделия с помощью уровня;
- Все опоры касаются поверхности и ванна устойчива;
- Расстояние от пола до нижней части борта достаточное для монтажа экрана и сливного механизма.

* При необходимости произведите точную регулировку и затяните все крепления.

Монтаж крепления к стене.

Придвиньте ванну к стенам и произведите предварительную разметку для установки стенового крепления. Для этого в четырех местах, нанесите на уровне борта четыре временных отметки (рис. 6), например, карандашом или смывающимся маркером. Отодвиньте ванну от стен и произведите замер вертикальной части борта (рис. 7). От временной разметки необходимо отмерить полученные результаты вниз и поставить отметку для сверления. Удалите мягкой тканью с водой или спиртом временные отметки.

Во избежание повреждений отделки и в зависимости от типа стен, выберите подходящее сверло, просверлив в стенах четыре отверстия необходимого диаметра и глубины, установите в отверстия дюбели (рис. 8).

Задвиньте ванну обратно, произведите герметизацию по периметру борта и стены сантехническим герметиком, установите и отрегулируйте стеновые крепления.

! Установка сливной арматуры должна производиться в соответствии с инструкцией производителя.

! Установка экрана производится в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Изделие готово к эксплуатации через 24 часа.

Приятного пользования!

Triton *pro*

Инструкция по сборке каркаса



